

1



商品裏面の保護フィルムを剥がしてください。

2



電池の絶縁シートを引き抜いてください。

3



貼りたい場所の汚れや油分を拭き取り、貼り付けてください。

4



振動にセンサーが反応してLEDライトが約30秒間点灯します。

### 剥がし方

シートの端から丁寧にゆっくり剥がしてください。保管時は背面に保護フィルムを貼ってください。

#### <使用上の注意>

- 直射日光のあたる場所やタバコの煙があたる場所では、変色や貼り付け跡が残る場合があります。
- 剥がす際は、シートの端から丁寧にゆっくりと剥がしてください。
- 壁の材質、状態により、剥がす際に壁面を破損する場合があります。
- 以下の壁面には使用しないでください。

壁紙(塩ビ製、布製、紙製)・砂壁・漆喰・土壁・モルタル・コンクリート・ざらざら面・つや消し面・キズ面・接着面にチリやホコリがある場所・フッ素や防カビ加工がしてある場所・薄板状のものや柔らかい物・表面に塗装や吹き付け処理など下地破損の可能性のある場所


- 以下の場所には設置・保管しないでください。

直射日光のあたる場所・火気の傍やレンジ周りなど40℃以上の高温になる場所・雨や水のかかる場所・多湿な場所・常に振動している場所・ドアや窓など衝撃が加わる場所・小さなお子様の手の届く場所

#### <仕様>

- 商品サイズ(約):高さ25.5×幅15.5cm ●重さ(約):38g
- 材質:ポリ塩化ビニル、PET、EVA樹脂、紙
- 光源:LED×3個 ●電源:電池内蔵(交換できません)
- 電池寿命(約):1,000回発光 ※使用環境によって異なります

#### <輸入・発売元>

お客様の望みをかなえる会社  
 デメテル株式会社  
 東京都豊島区池袋4-1-1 サントスビル



4547232104367



台紙



袋・フィルム

MADE IN CHINA