

Smile Disk ならバックアップは簡単です

1



SmileDiskとコンピュータを付属のUSBケーブルで接続します。

2

初回のみ



✓ チェックする クリックする

利用許諾のダイアログが表示されますので、内容を良くお読みになり、正しく理解した後に「同意する」のボックスにチェックをし、「次へ」ボタンをクリックして、SmileDiskのバックアッププログラムをインストールしてください。

2回目以降



カウントダウンの終了後、SmileDiskバックアッププログラムが自動的にスタートします。
※ご使用する環境により、多少お時間のかかる場合もございます。

3

バックアップ完了



ファイルが大量にある場合は、最初のバックアップに時間がかかることがあります。バックアップが終了したら、データがバックアップされたことを上記画面のグラフとデータ容量で確認してください。

サポート

SmileDiskに関する詳細につきましては、当社のウェブサイト「スマイルディスク (SmileDisk) - サポートページ」をご覧ください。

検索サイトで

スマイルディスク サポート で **検索**

www.demeter.co.jp/smiledisk



お電話でのお問合せは、

デメテル株式会社 スマイルディスクサポートセンター

TEL.03-5911-1581

受付時間 午前10:00～午後5:00まで
土・日・祝祭日はお休みさせていただきます。

ファイルの復元



SmileDiskとコンピュータを付属のUSBケーブルで接続します。SmileDiskのバックアッププログラムが始まる前に「キャンセル」をクリックし、上記図の手順で操作してください。

トラブルシューティング

自動的にスタートしない

①SmileDiskとコンピュータのUSB接続を一度外し、再度接続してください。

それでもスタートしない場合

SmileDiskが自動的にスタートしない場合、コンピュータ内で他のアプリケーションがSmileDiskをブロックしている可能性があります。以下のステップを実行してください。

- ①SmileDiskをコンピュータに接続する。
- ②Windowsのスタートボタンをクリックし、マイコンピュータ (Windows XP SP3) または、コンピュータ (Windows Vista、7、8) をクリックする。
- ③「リムーバブル記憶域があるデバイス」に表示されている「SmileDisk」を右クリックして「開く」を選択する。
- ④「Setup.exe」ファイルをダブルクリックする。
- ⑤「SmileDiskセットアップウィザード」の画面に従って操作してください。

Smile Disk

クイックスタートガイド



ポータブルバックアップディスク